

4.1.5 Changement du code utilisateur

1)	Ouvrez la serrure à l'aide du code utilisateur (voir 4.1.1)	
2)	Appuyez sur ON	
3)	Appuyez sur P	
4)	Introduisez le code utilisateur	Ⓞ
5)	Introduisez un nouveau code utilisateur à 6 chiffres	Ⓞ / 2 x 🔊
6)	Réintroduisez (confirmez) le nouveau code utilisateur	1 x Ⓞ
7)	Testez le nouveau code utilisateur programmé en effectuant une fermeture et une nouvelle ouverture	

Si le nouveau code utilisateur introduit au point 6) n'est pas correctement validé, le signal **3 x Ⓞ** apparaît. Répétez la procédure.

4.1.6 Effacement du code utilisateur par le code maître

1)	Ouvrez la serrure à l'aide du code maître (voir 4.1.1)	
2)	Appuyez sur ON	
3)	Appuyez sur P	
4)	Réintroduisez le code maître	Ⓞ
5)	Appuyez sur P	
6)	Appuyez sur 0	1 x Ⓞ

En appuyant sur la combinaison de touches **P** et **0**, toutes les fonctions déjà programmées seront effacées (code utilisateur, code double, temporisation d'ouverture et fenêtre d'ouverture).

4.1.7 Fermeture

Fermez la porte du coffre, puis verrouillez la tringlerie. Ensuite verrouillez la serrure en agissant sur la poignée.

1)	Tournez la poignée jusqu'à la butée, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre	
----	--	--

